Notice Viseur holographique 551 de Delta Amory

Montage :

AVERTISSEMENT ! Ne jamais tenter de monter le viseur sur une réplique chargée.

Placez le rail sur la base et alignez et insérez le boulon transversal du montage dans les rainures transversales de la base.

Serrez le contre-écrou du boulon transversal avec un tournevis ou une pièce de monnaie.

Pile :

Le viseur holographique est alimenté par quatre piles LR44. Si vous souhaitez insérer des piles, desserrez la goupille du compartiment à piles, puis retirez complètement le compartiment.

Le point rouge peut être allumé en appuyant sur la flèche HAUT (réglage de l'intensité). L'extinction peut être effectuée en appuyant simultanément sur les deux flèches.

Réglage :

Quand le viseur holographique est monté, posez la réplique sur un support solide et visez une cible située à une distance à laquelle vous tirez le plus souvent. Généralement entre 10 et 50 mètres. Les tirs d'essai doivent être effectués dans les mêmes conditions pour obtenir une précision de réglage maximale. Pour cela, l'utilisation d'un support de tir stable et du même type de munitions est recommandée. Réglez la dérivation et l'élévation en fonction de l'impact de vos tirs.

AVERTISSEMENT :

Ce viseur point rouge est destiné exclusivement à l'airsoft. Son utilisation avec des armes à la place des répliques d'airsoft peut causer des dommages !

